



Шоссейные гоночные велосипеды предназначены для быстрой езды по асфальтированным дорогам. Им присущ тонкий и легкий корпус, гнутый нисходящий руль, узкие ши-

Трековые используются в гонках по велотреку. Они оснащены специальными трековыми колесами и шинами, не имеют тормозов, холостого хода, переключателя передач и осветительного устройства.



Циклокроссовые велосипеды – компромисс между быстрыми шоссейными и горными велосипедами. Они предназначены для езды по бездорожью, грязи и плохим дорогам.

Водные велосипеды используются для прогулок, но есть и гонки на водных велоси-



Лигерад (рикамбент, лежачий велосипед) – позволяет велосипедисту ехать полулежа или лежа на спине. Лигерады быстрее обычных велосипедов из-за аэродинамичности, и по этой причине не допускаются на соревнования.

